



NAPOMENE:

- KOTE VRIJEDE OD ZAVRŠNO OBRADENIH ZIDOVA I PODOVA
- VRSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELIČINA PROSTORA, TE JE OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU I USKLADIVANJE
- PRIJE IZRADE PRIKLJUČAKA I NABAVE I POSTAVE OPREME
- ZIDOVE OD KNAUFA DODATNO OJAČATI ZBOG OPLOČENJA (DUPLJE PLOČE ILI GUŠĆA NOSIVA KONSTRUKCIJA)
- NA PREDJELIMA KOD ZIDNIH ORMARIĆA POSTAVITI OJAČANJA U KNAUF ZIDOVIMA (V= 30 CM, U CIJELOJ DUŽINI ZIDNIH POLICA)
- ZIDOVE U PRIPREMNICAMA IZVESTI DO STROPA, TE OPLOČITI MIN 2 m VISINE
- U CIJELOJ KUHINJI MORA BITI PROTUKLIZNI POD
- PREPORUČUJEMO HOLKERE ZA KUTOVE DO 1,5 cm NA DONJIM RADI LAKŠEG ODRŽAVANJA I HACCAP STANDARDA POVRŠINAMA
- U SPREMIŠTIMA OSIGURATI CIRKULACIJU ZRAKA
- SVU OPREMU SPOJITI NA SUSTAV IZJEDNAČENJA EL. POTENCIJALA
- NA VODOVODNU INSTALACIJU POSTAVITI KUTNE VENTILE
- MAX. PRITISAK VODE 3 BARA

[illegible]